

# Konische Stuhlbeine

Anleitung zum Messen **konischer** Stuhlbeine.

Die Höhe ist immer 6 cm, Seite 1 und Seite 2 können aber müssen nicht gleich lang sein.

Wichtig: Pro Seite müssen hier 2 Maße angegeben werden. Auf dem Boden und auf 6 cm Höhe.

Den Umfang kann man sehr gut mit einem Band messen:  
Einfach das Band um das Stuhlbein legen, mit dem Finger markieren wo das Band zusammenkommt und dann ans Lineal halten. Dann braucht man kein flexibles Maßband.

